Black Jaguar (RDK-BDC24) 簡易マニュアル


2011.4.1



はじめに

- ・本書ではBlack Jaguarの接続から付属の制御ソフトによる一連の操作について簡単に 説明しています。Black Jaguarの機能や仕様の詳細については、付属CD-ROMの取扱説 明書及びTI関連資料をご参照下さい。
- ・ID/FW設定については付属の取扱説明書をご参照下さい。

説明の流れ




□ Step1 必要なものを準備する

□ 本製品に付属しているもの

· Black Jaguar本体



·付属CD



□ お客様の方で用意していただくもの

·制御用PC



・ブラシ付DCモータ



·RS232C-RJ11変換ケーブル



・直流電源またはバッテリー (12Vまたは24V)



・エンコーダ




・エンコーダ用ケーブル



(※) エンコーダ及びエンコーダ用ケーブルは 速度制御する時には必須です。


□ Step2 接続する

- 1 Black Jaguarとモータを接続します
- ② エンコーダを接続します (速度制御時は必須)
- ③ 通信ケーブルを接続し、制御用PCと接続します
- 4 電源ラインを接続します




□ Step3-1 制御ソフト操作説明(電圧制御編)

①Black Jaguarの電源をオンし、付属のVBソフト(BJ_control, exe)を実行します。



②RS232C通信を行なうCOMポートを選択し、接続ボタンを押します。正常に接続ができれば、電源電圧や温度の表示がされます。



初期値として、 最大出力電圧は50%、 RAMP設定は50%、 停止時Coast設定になっています。

(※) 各設定の詳細については 取扱説明書をご参照下さい。

③出力電圧レベルの設定を行い、STARTボタンを押せばモータ駆動を開始します。 駆動を停止する場合はSTOPボタンを押します。




(※) 停止後、設定を変更して STARTボタンを押すと、 変更した設定で駆動を 開始します。

④終了する場合は、必ずSTOPボタンでモータ駆動が停止している状態にし、 切断ボタンを押して、終了ボタンを押して下さい。

Step3-2 制御ソフト操作説明(速度制御編)

(1)Black Jaguarの電源をオンし、付属のVBソフト(BJ control exe)を実行します。






速度制御を行なう場合は、

必ずエンコーダを接続 して下さい!! エンコーダからの信号が 無い場合は、最大出力電圧 まで加速し続けます。 異常時にはSTOPボタンを押す

または電源遮断を行なって 下さい。

②RS232C通信を行なうCOMポートを選択し、接続ボタンを押します。 正常に接続ができれば、速度制御タスをクリックします。



初期値として、 比例定数0.020 積分定数0.005 微分定数 0.000 エンコーダカウント250 が設定されています。

(※)各設定の詳細については 取扱説明書をご参照下さい。

(3)RPM設定を行い、STARTボタンを押せばモータ駆動を開始します。 駆動を停止する場合はSTOPボタンを押します。



(※)モータ駆動中でも RPM設定を変更して STARTボタンを押すと、 設定変更できます。

④終了する場合は、必ずSTOPボタンでモータ駆動が停止している状態にし、 切断ボタンを押して、終了ボタンを押して下さい。